



# THE PERFECT BOOKSHELF

Guide de montage

The Perfect Bookshelf  
Guide de montage

Merci pour votre achat, nous espérons que votre Perfect Bookshelf vous donnera entière satisfaction.

N'hésitez pas à nous contacter :  
info@perfectbookshelf.eu  
+32 (0) 491 13 49 28



*Scannez ce code avec votre  
tablette ou smartphone  
pour accéder à la version  
vidéo de ce guide*

# 1 AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

## VÉRIFIEZ LE CONTENU DE VOTRE COMMANDE

Une bibliothèque est toujours composée des éléments suivants :

- Un jeu de planches coupées à votre dimension.  
*Le nombre de planches dépend du nombre de niveaux qui composent votre étagère.*
- Des boîtes en forme de "U".  
*Ces "U" sont livrés emboîtés comme des poupées russes dans une ou plusieurs boîtes.*
- Un sachet contenant quelques cales en bois et quelques vis et chevilles.  
*Les cales et vis permettent de stabiliser votre bibliothèque.*

## DÉBALLEZ VOTRE COMMANDE

**Retirez les boîtes « U » 2 par 2 de leur colis. Il ne faut jamais sortir un set complet en tirant vers le haut les « U » les plus larges.**

N'utilisez pas d'outil tranchant pour ouvrir vos colis, vous risqueriez d'endommager le contenu de ceux-ci.

## PRÉPAREZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un niveau d'eau pour bien positionner votre bibliothèque verticalement et horizontalement.

## PROTÉGEZ-VOUS ET VOTRE INTÉRIEUR

Le bois peut être coupant. Mettez des gants ou manipulez les pièces avec précaution.

Protégez votre sol et évitez de faire glisser les éléments lourds qui pourraient griffer votre sol.



Si vous avez une bibliothèque en bois naturel, pensez à enlever le film protecteur transparent qui protège les planches.

## 2 POSER LA PREMIÈRE PLANCHE

Prenez la première planche et posez-la à l'emplacement où vous désirez placer votre bibliothèque.

A l'aide du niveau, vérifiez que la première planche est bien horizontale dans le sens de la largeur et de la profondeur. Ceci pour vous assurer que votre bibliothèque sera horizontale et « collée » au mur. Si nécessaire, corrigez à l'aide des cales en bois fournies à cet effet.



**Votre bibliothèque est composée de niveaux pour grands livres ?**

Commencez le montage de votre bibliothèque en plaçant au sol la planche la plus profonde.

Ne posez jamais une partie de bibliothèque profonde (26 cm) au-dessus d'une partie moins profonde (17 cm).



**Votre bibliothèque est d'une largeur supérieure à 240 cm ?**

Les planches sont découpées en deux longueurs inégales : alternez les couches successives afin de placer l'extrémité des deux planches à l'intersection d'une boîte « U » à chaque étage.

## 3 CHOISIR ET POSER LES BOÎTES “U”

### SÉLECTIONNER LES BOITES “U”

The Perfect Bookshelf étant une bibliothèque modulable, c’est vous qui décidez du placement des boites « U » en fonction de vos besoins et du design que vous voulez obtenir.

Reportez-vous au dessin du bordereau de livraison, qui vous donne une configuration-type pour votre bibliothèque.

### POSITIONNER LES BOITES “U”

Une fois que vous avez sélectionné les boites « U » pour le premier niveau, placez-les sur la planche de sorte qu’elles viennent se fixer en enserrant la planche. Les rebords avant et arrière des boites « U » doivent encadrer la planche.

Faites glisser les boites « U » le long de la planche en fonction de vos besoins (par exemple le nombre de livres que vous voulez placer dans un « U » ou entre 2 « U ») et en fonction du look désiré (plus ou moins symétrique).



Respectez toujours les règles suivantes :

- Il faut toujours minimum 2 « U » par niveau.
- Ne laissez jamais plus de 55 cm entre 2 « U ».
- Ne laissez jamais plus de 15 cm entre un « U » et le bord de l’étagère.
- Dans la mesure du possible, combinez sur un même niveau les plus petites boites avec les plus grandes.
- Faites en sorte que, pour chaque niveau, les boites « U » occupent environ la moitié de la largeur totale de l’étagère.

### 3 POSER LA SECONDE PLANCHE

Posez la seconde planche au-dessus du premier niveau des boîtes en vous assurant qu'elle s'emboîte bien entre les rebords des boîtes "U".

A l'aide du niveau, vérifiez encore que votre bibliothèque est bien horizontale dans le sens de la profondeur et « collée » au mur. Si nécessaire, corrigez à l'aide des cales en bois en les positionnant à la verticale des boîtes "U".

### 4 POSER LES ÉTAGES SUIVANTS

Sélectionnez les boîtes « U » et placez-les sur la deuxième planche comme vous l'avez fait pour le premier niveau, en vous assurant que les boîtes ensèrent bien la planche.

Posez la planche suivante au-dessus du niveau des boîtes en vous assurant qu'elle s'emboîte bien entre les rebords des boîtes « U ».

Continuez de la sorte jusqu'à atteindre le nombre de niveaux prévu (reportez-vous au bordereau de livraison).

Montez complètement la partie de l'étagère la plus profonde (pour grands livres) avant de monter la partie la moins profonde.

**Respectez toujours les règles décrites à l'étape 3.**



Votre bibliothèque est composée de niveaux pour livres moyens et petits ?

Vous pouvez alterner les niveaux pour livres petits (22cm) et moyens (25 cm) à votre guise.

## 5 POUR TERMINER

Pour une parfaite stabilité et pour votre sécurité, nous recommandons de fixer les étagères au mur en utilisant les vis et chevilles livrées dans votre colis.

Vous pouvez maintenant remplir votre bibliothèque, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à nous envoyer une photo de votre Perfect Bookshelf installée.

Si vous voulez démonter votre Perfect Bookshelf :

- Videz-la entièrement.
- Si vous l'avez fixée au mur, retirez les vis de fixation.
- Démontez la bibliothèque dans l'ordre inverse du montage :  
Retirez la planche supérieure.  
Retirez le dernier niveau de boîtes « U ».  
Et ainsi de suite jusqu'au démontage complet de votre bibliothèque.



*Scannez ce code avec votre  
tablette ou smartphone  
pour accéder à la version  
vidéo de ce guide*

info@perfectbookshelf.eu  
+32 (0) 491 13 49 28  
www.perfectbookshelf.eu